

D

Gebrauchsanleitung
Dichtungsdeckel (GDD)

Der Dichtungsdeckel GDD besitzt eine umlaufende Silikondichtung und ist bestimmt zum sicheren und dichten Verschließen von B.PRO-Gastronormbehältern (GN-Behältern).

Der Deckel ist nicht geeignet zum Einsatz mit GN-Behältern anderer Hersteller, da in diesem Fall der Deckel unter Umständen nicht richtig schließt und die Abdichtung daher beeinträchtigt ist. Für diesen Verwendungsfall erlischt die Gewährleistung.

Es handelt sich bei dem Dichtungsdeckel um ein Verschleißteil, welches sich im Gebrauch abnutzt. Wie schnell der Dichtungsdeckel verschleißt, hängt entscheidend von der Handhabung ab.

Für bestmögliche Funktion und maximale Lebensdauer unbedingt folgende Hinweise beachten.

- ☞ Kontakt der Dichtung mit Metallkanten oder anderen scharfen Stellen oder Gegenständen vermeiden. Diese können zur Beschädigung der Silikondichtung führen. Ist die Silikondichtung des Deckels mechanisch beschädigt (z. B. durch Schnitte, abgewetzte oder lose Stellen), beeinträchtigt dies die Dichtwirkung und Lebensdauer.
- ☞ Keine beschädigten (z. B. verbogenen) Dichtungsdeckel oder GN-Behälter einsetzen. Der sichere Sitz und die Dichtwirkung des Deckels können in diesen Fällen beeinträchtigt sein.
- ☞ GN-Behälter nur bis zur Stapelschulter füllen, da sonst beim Aufsetzen des Dichtungsdeckels Flüssigkeit aus dem Entlüftungsloch spritzen kann.
- ☞ Zum Schließen des GN-Behälters Dichtungsdeckel fest andrücken, bis die überschüssige Luft im Behälter durch das Entlüftungsloch im Deckel entwichen ist und der Deckel fest sitzt.
- ☞ Dichtungsdeckel nicht über 180 °C/ 356 °F erwärmen (z. B. nicht im Kombidämpfer verwenden oder auf GN-Behälter aufsetzen, die direkt aus dem Kombidämpfer kommen). Die Dichtung kann dadurch verspröden (sichtbar an der dunkelblauen Verfärbung) und ihre Funktion verlieren.
- ☞ Mit Dichtungsdeckeln verschlossene übereinandergestapelte GN-Behälter nicht gegeneinander verschieben. Durch die Bewegung kann der Behälterboden die Oberseite der Dichtung beschädigen.
- ☞ Zum Trennen von Dichtungsdeckel und GN-Behälter keine spitzen oder scharfkantigen Gegenständen (z. B. Messer) verwenden. Dies kann zur Beschädigung der Silikondichtung führen.
- ☞ Bei Handreinigung ist darauf zu achten, dass die Silikondichtung nicht mit Scheuermitteln und/oder Scheuerschwamm gereinigt wird.
- ☞ Bei Reinigung in einer Spülmaschine, Deckel vorsichtig einzeln in eine Spülmaschine legen, nicht übereinanderstapeln und nicht gegeneinanderstellen, da sonst die Dichtung beschädigt werden kann.
- ☞ Dichtungsdeckel nicht in einer Granulat-Geschirrspülmaschine reinigen. Das Reinigungsgranulat führt zur Beschädigung der Dichtung

GB

Operating instructions
Sealed cover (GDD)

The sealed cover GDD has an all-round silicon seal and is intended for the safe, tight closing of B.PRO Gastronorm containers (GN containers).

The cover is not suitable for use with GN containers of other manufacturers, as in this case the cover may not close properly and sealing is therefore impaired. In case of this application, the warranty is voided.

The sealing cover is a wearing part which wears during use. How quickly the sealing cover wears, is highly dependent on its handling.

For the best possible function and a maximum service life, be sure to observe the following information.

- ☞ Avoid contact of the seal with metal edges or other sharp areas or objects. This can cause damage to the silicon seal. If the silicon seal of the cover is mechanically damaged (e.g. by cuts, worn or loose areas), this will impair the sealing effect and the service life.
- ☞ Do not use damaged (e.g. bent) sealing covers or GN containers. The secure seating and the sealing effect of the cover may be impaired in these cases.
- ☞ Only fill GN containers up to the stacking collar, as otherwise liquid can spray out of the ventilation hole when lying on the sealing cover.
- ☞ To close the GN container, press on the sealing cover firmly until the excess air in the container has escaped through the ventilation hole in the cover and the cover is firmly seated.
- ☞ Do not heat the sealing cover over 180 °C/ 356 °F (e.g. do not use it in the combination steamer or place it on GN containers which come directly from the combination steamer). This can result in the seal becoming brittle (visible from the dark-blue discoloration) and loosing their function.
- ☞ Do not offset GN containers relative to each other which are closed with sealing covers and stacked on top of each other. The movement can result in the container bottom damaging the upper side of the seal.
- ☞ Do not use pointed or sharp-edged objects (e.g. knives) to separate the sealing cover and the GN container. This can cause damage to the silicon seal.
- ☞ When cleaning by hand, it must be ensured that the silicon seal is not cleaned with scouring agents and/or a scouring sponge.
- ☞ When cleaning in a dishwasher, carefully lay the covers separately in a dishwasher, do not stack them on top of each other and do not lean them against each other, as otherwise the seal may be damaged.
- ☞ Do not clean sealing covers in a dishwasher which uses granulated dishwashing agents. The granulated cleaning agent will damage the seal.

F

Mode d'emploi
Couvercle d'étanchéité (GDD)

Le couvercle d'étanchéité GDD possède un joint périphérique en silicone et a pour but de fermer de manière sûre et étanche les récipients Gastronorm de B.PRO (récipients GN).

Le couvercle ne convient pas pour l'utilisation avec des récipients GN d'autres fabricants, car, le cas échéant, le couvercle ne se ferme pas correctement et l'étanchéité est alors entravée. Dans ce cas d'application, la garantie devient caduque.

Le couvercle d'étanchéité est une pièce d'usure qui s'use à l'usage. La vitesse à laquelle le couvercle d'étanchéité s'use dépend de manière déterminante de sa manipulation.

Pour le meilleur fonctionnement possible et une durée de vie maximale, absolument respecter les indications suivantes.

- ☞ Éviter le contact du joint d'étanchéité avec des arêtes métalliques ou d'autres endroits ou objets acérés. Ceux-ci peuvent conduire à une détérioration du joint en silicone. Si le joint en silicone du couvercle est mécaniquement endommagé (p. ex. présente des entailles, des parties usées ou détachées), ceci affecte l'étanchéité et la durée de vie.
- ☞ Ne pas utiliser de couvercle d'étanchéité ou récipient GN endommagé (p. ex. plié). La bonne assise et l'étanchéité du couvercle peuvent être entravées dans ce cas.
- ☞ Remplir les récipients GN uniquement jusqu'à l'épaulement d'empilage, sinon du liquide risque d'être projeté hors du trou de purge lors du placement du couvercle d'étanchéité.
- ☞ Pour fermer le récipient GN, presser fermement le couvercle d'étanchéité, jusqu'à ce que l'air excédentaire se soit échappé du récipient par le trou de purge dans le couvercle et que le couvercle soit solidement en place.
- ☞ Ne pas chauffer le couvercle d'étanchéité à plus de 180 °C/ 356 °F (p. ex. ne pas l'utiliser dans un étuveur combiné ni le placer sur un récipient GN sortant directement de l'étuveur combiné). Le joint d'étanchéité pourrait de ce fait devenir cassant (visible à la coloration bleu foncé) et perdre sa fonction.
- ☞ Ne pas déplacer l'un vers l'autre les récipients GN pourvus de couvercles d'étanchéité et empilés l'un sur l'autre. Suite au mouvement, le fond du récipient peut endommager la face supérieure du joint d'étanchéité.
- ☞ Ne pas utiliser d'objets pointus ou acérés (p. ex. couteau) pour séparer le couvercle d'étanchéité du récipient GN. Ceci peut conduire à une détérioration du joint en silicone.
- ☞ Lors du nettoyage manuel, veiller à ce que le joint à la silicone ne soit pas nettoyé avec des produits abrasifs ni une éponge abrasive.
- ☞ Lors du nettoyage dans un lave-vaisselle, placer les couvercles avec précaution un par un dans le lave-vaisselle, ne pas les empiler, sinon le joint d'étanchéité peut être endommagé.
- ☞ Ne pas nettoyer le couvercle d'étanchéité dans un lave-vaisselle à granulat. Le granulat de nettoyage conduit à une détérioration du joint d'étanchéité.

I

Istruzioni per l'uso
Coperchio a tenuta (GDD)

Il coperchio a tenuta GDD possiede una guarnizione perimetrale di silicone e va utilizzato per la chiusura sicura ed ermetica di recipienti a norma B.PRO (recipienti GN).

Il coperchio non è adatto per recipienti GN di altri costruttori, in quanto potrebbe non chiudere correttamente, influenzando negativamente l'ermeticità. In questo caso la garanzia è nulla.

Il coperchio a tenuta è un componente di usura che si consuma durante l'uso. L'entità dell'usura dipende in modo decisivo dal suo utilizzo.

Per la migliore funzione possibile e la massima durata del coperchio tenere costantemente presenti le seguenti norme.

- ☞ Evitare il contatto della guarnizione con spigoli metallici e con altri punti o oggetti affilati o acuminati. Essi possono arrecare danni alla guarnizione di silicone. Se la guarnizione di silicone del coperchio è danneggiata meccanicamente (ad esempio tagli, zone sfrangiate o staccate), l'ermeticità e la durata vengono pregiudicate.
- ☞ Non utilizzare coperchi a tenuta o recipienti GN danneggiati (ad esempio distorti). In questo caso la tenuta e l'ermeticità del coperchio possono essere pregiudicate.
- ☞ Riempire i recipienti GN solo fino alla spalla di impilamento per evitare che il liquido spruzzi dal foro di sfiato quando si applica il coperchio a tenuta.
- ☞ Per chiudere correttamente il recipiente GN, esercitare pressione sul coperchio a tenuta facendo fuoriuscire l'aria in eccesso nel recipiente dal foro di sfiato nel coperchio stesso.
- ☞ Non riscaldare il coperchio a tenuta oltre 180 °C/ 356 °F (ad esempio non utilizzarlo con apparecchi a vapore o non collocarlo su recipienti GN prelevati direttamente da un apparecchio a vapore). La guarnizione potrebbe diventare fragile (riconoscibile dalla colorazione scura) e perdere la sua funzione.
- ☞ Non spostare l'uno contro l'altro i recipienti GN chiusi con coperchi a tenuta ed accatastati. Questo movimento del fondo dei recipienti può danneggiare la parte superiore della guarnizione.
- ☞ Per separare il coperchio a tenuta ed il recipiente GN non utilizzare oggetti affilati o acuminati (ad esempio un coltello). Ciò può arrecare danni alla guarnizione di silicone.
- ☞ Per la pulizia a mano occorre tenere presente che la guarnizione di silicone non vanga trattata con sostanze abrasive e/o spugnette abrasive.
- ☞ Per la pulizia in lavastoviglie, collocare delicatamente i singoli coperchi nella lavastoviglie senza accatastarli o collocandoli attaccati per evitare di danneggiare la guarnizione.
- ☞ Non pulire i coperchi a tenuta in una lavastoviglie con detersivo granulato. Il detersivo granulato danneggia la guarnizione.

NL

Bedieningshandleiding
Deksel (GDD)

Het deksel GDD is voorzien van een siliconenafdichting rondom en is bedoeld voor het betrouwbaar en deugdelijk afsluiten van B.PRO-Gastronormcontainers (GN-containers).

Het deksel is niet geschikt voor gebruik met GN-containers van andere fabricaat, omdat in dat geval het deksel mogelijk niet goed sluit en de afdichting wordt beschadigd. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Het deksel is een aan slijtage onderhevig onderdeel. Hoe snel het deksel slijt is in belangrijke mate afhankelijk van de manier waarop ermee wordt omgegaan.

Neem voor een optimale werking en maximale levensduur onderstaande aanwijzingen in acht.

- ☞ Voorkom contact van de afdichting met metalen randen of andere scherpe onderdelen of voorwerpen. Deze kunnen de siliconenafdichting beschadigen. Wanneer de siliconenafdichting van het deksel mechanisch is beschadigd (b.v. is ingesneden of afgesleten of los zit) heeft dat een nadelig effect op de afdichtende werking en de levensduur.
- ☞ Gebruik geen beschadigde (b.v. verbogen) deksels of GN-containers. Het deksel kan in dergelijke gevallen mogelijk niet betrouwbaar en deugdelijk sluiten.
- ☞ Vul GN-containers hooguit tot de stapelrand omdat er anders bij het aanbrengen van het deksel vloeistof uit de ontluichtingsopening kan spuiten.
- ☞ Druk bij het sluiten van de GN-container het deksel stevig aan tot de overtollige lucht in de container via de ontluichtingsopening is ontweken en het deksel stevig vast zit.
- ☞ Verwarm het deksel niet boven 180 °C/ 356 °F (gebruik het b.v. niet in combisteamers en breng het niet aan op GN-containers die direct uit een combisteamer komen). De afdichting kan daardoor verbrossen (te herkennen aan een donkerblauwe verkleuring) waardoor deze niet meer functioneert.
- ☞ Verschuif met deksels afgesloten en op elkaar gestapelde GN-containers niet ten opzichte van elkaar . Door de beweging kan de bodem van de container de bovenzijde van de afdichting beschadigen.
- ☞ Gebruik geen spitse of scherpe voorwerpen (b.v. messen) om deksels te verwijderen van GN-containers. Hierdoor kan de siliconenafdichting beschadigen.
- ☞ Bij handmatige reiniging mag de siliconenafdichting niet met schuurmiddelen en/of een schuurspons worden gereinigd.
- ☞ Plaats bij reiniging in een afwasmachine de deksels voorzichtig een voor een in de afwasmachine. Leg ze niet over of tegen elkaar omdat anders de afdichting kan worden beschadigd.
- ☞ Reinig deksels niet in een granulaatafwasmachine. Door het reinigingsgranulaat wordt de afdichting beschadigd

Használati útmutató

Tömítőfedélhez (GDD)

A GDD tömítőfedél körbefutó szilikontömítéssel rendelkezik a B.PRO Gastronorm tartályok (GN-tartályok) biztonságos és tömör lezárásához.

A fedél nem alkalmas más gyártók GN-tartályához történő alkalmazására, mivel ebben az esetben a fedél bizonyos körülmények között nem zár megfelelően és ezért a tömítés károsodik. Ilyen esetben megszűnik a jótállás.

A tömítőfedél kopó alkatrész, amely a használat során elhasználódik. Döntő mértékben a kezeléstől függ, hogy a tömítőfedél milyen gyorsan használódik el.

A legjobb működés és maximális élettartam érdekében feltétlenül figyelembe kell venni az alábbi útmutatásokat.

- Vigyázní kell, hogy a tömítés ne érintkezzen fém peremekkel vagy más éles helyekkel vagy tárgyakkal. Ezek a szilikontömítés sérülését okozhatják. Ha a fedél szilikontömítése mechanikai szempontból meglehetősen (pl. vágás, dörzsölődés vagy laza helyek miatt), akkor ez befolyásolja a tömítőhatást és az élettartamot.
- Nem szabad sérült (pl. elgöbült) tömítőfedeleet vagy GN-tartályt használni. A fedél biztonságos felfekvése és tömítőhatása ezekben az esetekben károsodhat.
- A GN-tartályt csak a vállig szabad feltölteni, mert egyébként a fedél felrakásakor a folyadék kifröcskölhet a légtelenítőnyíláson.
- A GN-tartály lezárásához a tömítőfedeleet erősen rá kell nyomni, míg a tartályból a felesleges levegő a fedél légtelenítő nyílásán keresztül ki nem áramlik és a fedél szorosan fel nem fekszik.
- A tömítőfedeleet nem szabad 180 °C/ 356 °F fölé melegíteni (pl. nem szabad kombinált párolóban használni vagy olyan GN-tartályra rátenni, amely közvetlenül a kombinált párolóból jön ki). A tömítés ezáltal elridegedhet (a sötétkék elszíneződésről látható) és elveszítheti funkcióját.
- A tömítőfedekkel lezárt egymásra rakott GN-tartályokat nem lehet egymáson eltolni. A mozgás révén a tartály fenekére a tömítés felső oldalát roncsozhatja.
- A tömítőfedél és a GN-tartály szétválasztásához nem szabad hegyes vagy éles tárgyakat (pl. kés) használni. Ez a szilikontömítés sérülését okozhatja.
- Kézrel történő tisztítás során arra kell figyelni, hogy a szilikontömítést ne érje súrolószer és/vagy súrolószivacs.
- Mosogatógépekben történő tisztítás során a fedelet egyenként óvatosan kell a mosogatógépbe tenni, nem szabad egymásra rakni és egymással szembeállítani, mert különben a tömítés roncsozolódhat.
- A tömítőfedeket nem szabad tablettával működő mosogatógépekben tisztítani. A tisztítószert tabletta a tömítés roncsozolódását okozza.

RUS

Руководство по эксплуатации уплотняющей крышки (GDD)

Уплотняющая крышка GDD имеет по всему периметру силиконовое уплотнение и предназначена для надежного и герметичного закрывания гастроемкостей B.PRO.

Крышка не подходит для применения с гастроемкостями других изготовителей, т.к. в этом случае, при определенных обстоятельствах, крышка закрывается неправильно, в результате чего не обеспечивается герметичность. В случае такого применения теряется сила гарантийное обязательство.

Уплотняющая крышка представляет собой деталь, подвергающуюся износу в процессе ее использования. Как быстро изнашивается крышка, в решающей степени зависит от обращения с ней.

Для обеспечения наилучшего функционирования и максимального срока службы обязательно соблюдать следующие указания.

- ❖ Не допускать контакта уплотнения с металлическими кромками или другими острыми местами и предметами. Они могут привести к повреждению силиконового уплотнения. Если имеется механическое повреждение крышки (например, надрезы, протертые или отсоединившиеся места), то это снижает уплотняющую способность и срок службы крышки.
- ❖ Не использовать поврежденные (например, погнутые) уплотняющие крышки и гастроемкости. В этих случаях не будет обеспечено надежное закрывание и будет снижена уплотняющая способность крышки.
- ❖ Заполнять гастроемкости только до упора для штабелирования, т.к. в противном случае при установке уплотняющей крышки из вентиляционного отверстия может выйти жидкость.
- ❖ При закрывании гастроемкости сильно прижать уплотняющую крышку, так чтобы лишний воздух вышел из емкости через вентиляционное отверстие в крышке и чтобы крышка плотно сидела.
- ❖ Не нагревать уплотняющую крышку выше 180 °C/ 356 °F (например, не использовать в комбинированном пароконвектомате и не закрывать ею гастроемкости, только что вынутые из пароконвектомата). В результате этого уплотнение может стать хрупким (видно по темно-синей окраске) и утратить свою функциональную способность.
- ❖ Не сдвигать установленные друг на друга гастроемкости, закрытые уплотняющими крышками. За счет перемещения дна гастроемкости может повредить верхнюю сторону уплотнения.
- ❖ Для отделения уплотняющих крышек и гастроемкостей не использовать острые предметы (например, ножи). Это может привести к повреждению силиконового уплотнения.
- ❖ При ручной мойке следить за тем, чтобы силиконовое уплотнение не чистилось абразивными средствами и/или абразивными губками.
- ❖ При мойке в посудомоечной машине размещать в ней крышки отдельно, не ложить одну на другую и не опирать одну о другую, т.к. в таком случае может быть повреждено уплотнение.
- ❖ Не мыть уплотняющие крышки в посудомоечной машине, работающей с гранулированными чистящими средствами. Гранулированное чистящее средство приводит к повреждению уплотнения.

CZ

Návod k použití

Těsnicí víko (GDD)

Těsnící víko GDD je opatřeno celobvodovým silikonovým těsněním a je určeno k bezpečnému a těsnému uzavírání gastrónádob B.PRO.

Víko není vhodné pro použití s gastronádobami jiných výrobců, protože v takovýchto případech nemusí víko řádně doléhat a tudíž se zhoršuje těsnicí účinek. Na tento případ použití se nevztahuje záruka.

Těsnicí víko je výrobek, který se používáním opotřebovává. Jak rychle se víko opotřebovuje, závisí v rozhodující míře na zacházení.

Pro dosažení optimální funkčnosti a maximální životnosti se bezpodmínečně řiďte těmito pokyny.

- Vyvarujte se styku těsnění s kovovými hranami nebo jinými ostrými místy či předměty. Mohly by poškodit silikonové těsnění. Je-li silikonové těsnění víka mechanicky poškozeno (např. zářezy, odřená místa nebo místy uvolněné těsnění), zhoršuje to těsnicí účinek a zkracuje životnost víka.
- Nepoužívejte poškozená (např. deformovaná) těsnicí víka nebo gastronádoby. V takovýchto případech nemusí víko řádně dosedat a může se zhoršit těsnicí účinek víka.
- Gastronádoby plňte pouze po osazení, jinak by při nasazování těsnícího víka mohla z odvodušňovací otvoru vystříknout tekutina.
- Při zavírání gastronádoby víko pevně přitiskněte a vyčkejte, až skrz odvodušňovací otvor ve víku unikne z nádoby přebytečný vzduch a víko bude pevně držet.
- Těsnící víka nevystavujte teplotám vyšším než 180 °C/ 356 °F (např. je nepoužívejte v regenerátoru s kombinovaným režimem, ani je nenasazujte na gastronádoby ihned po vyjmutí z regenerátoru tohoto typu). Těsnění by mohlo zkréhnout (to lze rozeznat podle tmavomodrého zbarvení) a pozbyť svou funkci.
- Gastronádoby uzavřené těsnícím víkem, které stojí jedna na druhé, vzájemně neposunujte. Tímto pohybem by mohlo dno nádoby poškodit horní stranu těsnění.
- K oddělování těsnících vík a gastronádob nepoužívejte špičaté předměty ani předměty s ostrými hranami (např. nože). Mohly by poškodit silikonové těsnění.
- Při ručním mytí se na silikonové těsnění nesmějí používat abrazivní čisticí prostředky ani houbičky na drhnutí.
- Při mytí v myčce víka opatrně naskládejte do myčky jednotlivě, nepokládejte je na sebe ani je o sebe neopírejte, aby se nepoškodilo těsnění.
- Těsnící víka nemyjte v myčkách používajících granulát. Čisticí granulát poškozují těsnění.

PL

Instrukcja użycia

Pokryw uszczelniających (GDD)

Pokrywa uszczelniająca GDD wyposażona jest w okalającą uszczelkę silikonową i przeznaczona jest do bezpiecznego i szczelnego zamykania normowanych pojemników gastronomicznych B.PRO (pojemników GN).

Pokrywa nie nadaje się do stosowania z pojemnikami GN innych producentów, ponieważ w tym przypadku pokrywa może nie domykać się, przez co pojemnik będzie nieszczelny. W przypadku takiego zastosowania gwarancja nie obowiązuje.

Pokrywa GDD jest częścią, która zużywa się w miarę stosowania. Trwałość pokrywy zależy w decydującym stopniu od sposobu obchodzenia się z nią.

W celu zapewnienia optymalnego działania i maksymalnej trwałości należy przestrzegać poniższych wskazówek.

- ☞ Unikać styczności uszczelki z metalowymi narzędziami, a także innymi ostrymi miejscami lub przedmiotami. Mogą one uszkodzić uszczelkę silikonową. Mechaniczne uszkodzenia silikonowej uszczelki pokrywy (np. cięcia, wytarte lub poluzowane miejsca) wpływają negatywnie na jej działanie uszczelniające i trwałość.
- ☞ Nie stosować uszkodzonych (np. wygiętych) pokryw uszczelniających ani pojemników GN. Może to negatywnie wpływać na bezpieczne zamocowanie i działanie uszczelniające pokrywy.
- ☞ Napełniać pojemniki GN tylko do wysokości kołnierza, ponieważ w przeciwnym razie podczas zamykania pokrywy z otworu odpowietrzającego może wytrysnąć płyn.
- ☞ W celu zamknięcia pojemnika GN mocno docisnąć pokrywę , tak aby nadmiar powietrza w pojemniku uciekł przez otwór odpowietrzający, a pokrywa była mocno osadzona.
- ☞ Nie ogrzewać pokrywy GDD powyżej 180°C/356°F (np. nie stosować w piecu konwekcyjno-parowym, ani nie nakładać na pojemniki GN wyjęte bezpośrednio z pieca). Może to doprowadzić do zmurszenia (granatowe odbarwienia) i utraty działania uszczelki
- ☞ Nie przesuwając ustawionych jeden na drugim pojemników GN zamkniętych pokrywami uszczelniającymi. Poruszanie pojemnikami może prowadzić do uszkodzenia wierzchu uszczelki przez dno pojemnika.
- ☞ Podczas zdejmowania pokrywy GDD z pojemnika GN nie używać szpiczastych ani ostrych przedmiotów (np. noży). Może to prowadzić do uszkodzenia uszczelki silikonowej.
- ☞ Podczas czyszczenia ręcznego należy uważać, aby nie czyścić uszczelki silikonowej środkami ani gąbkami do szorowania.
- ☞ W przypadku mycia w zmywarce do naczyń ostrożnie wkładać pokrywy pojedynczo do zmywarki; nie układać jedna na drugiej ani naprzeciwko siebie, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia uszczelki.
- ☞ Nie myć pokrywy uszczelniającej w zmywarce do naczyń wykorzystującej granulát. Granulat czyszczący powoduje uszkodzenie uszczelki.

