

CMS - F+E Projektmanagement Kälte-/Elektrotechnik	Basic-Line Kaltausgaben	BLANCO Catering + Med Systems
Verfasser: Walter Bilger Tel. 07045-44-81534	Einstellung Kühlstellenregler Dixell XR20C	Datum: 26.06.2007 Seite 1 von 1

Regler Dixell XR20C-5P1C1 (149591) mit Hotkey

Parameter	Bedeutung	Bereich	Wanne UK-3 / UK-4	Wanne SK-3 / SK-4
Set	Sollwert	LS..US	7	8
Hy	Hysteresis	0,1..25	2	2
LS	Untere Sollwertgrenze	-50..Set	2	8
US	Obere Sollwertgrenze	Set..150	15	15
Ot	Regler-Calibrierung	-12..+12	-2	-2
OdS	Relaisverzögerung nach Strom ein (min)	0..255	1	1
AC	Mindestausschaltdauer Relais (min)	0..50	3	3
CCT	Verdichterdauerlauf (h)	0..24	0,0	0,0
Con	Verdichter ein bei Fühlerfehler (min)	0..255	10	10
COF	Verdichter aus bei Fühlerfehler (min)	0..255	5	5
CH	Regelart CL=Kühlen, Ht=Heizen	CL, Ht	CL	CL
CF	Anzeige: 0=Celsius, 1=Fahrenheit	0, 1	°C	°C
rES	Auflösung: in=1°C, dE=0,1°C	in, dE	in	in
IdF	Zeitintervall für Abtaustarts (h)	0..120	6	12
MdF	Abtaudauer (min); 0=keine Abtauung	0..255	30	30
dFd	Anzeige während Abtaug. DEF, rt (reale Temp.), it (Temp.vor Abtaug.),	DEF, rt, it	it	it
dAd	Anzeigeverzögerg. nach Abtaug (min)	0..255	3	3
ALc	Temp.-Alarm: rE=Rel. zum Sollw., ab=absolut	rE, ab	re	rE
ALU	Hochtemp.-Alarm nach "ALd"	ALL..150	6	10
ALL	Tieftemp.-Alarm nach "ALd"	-50..ALU	5	5
ALd	Temperaturalarmverzögerung (min)	0..255	30	30
dAO	Alarmverzögerung nach Netz ein (h)	0,0..24,0	1,3	1,3
i1P	Polarität Eingang: oP=aktiv bei Kontakt offen CL=aktiv bei Kontakt geschlossen	oP, CL	CL	CL
i1F	Konfiguration des Eingangs: EAL= Ext. Alarm; bAL=Ernster Alarm; PAL=Pressostat; dor=Türalarm; deF=ext. Abtaustart; Htr=Funktion Kühlen/Heizen tauschen, LHt=ohne Funktion		EAL	EAL
did	Verzögerung des dig. Eingangs (min)	0..255	5	5
Nps	Erlaubte Pressostatschaltungen in did	1..15	15	15
odc	Verdichterrelais bei offener Tür no, Fan=Normalbetrieb CPr, F_C=Verdichter aus	no	no	no
PbC	Fühlerart PTC/NTC	PtC, ntC	PtC	PtC
rEL	Software-Version (Werksauslesewert)		4.2	4.2
Ptb	Parametertabelle (Werksauslesewert)		8	8
	Hotkey-Name:		Basic-Line UK-3 / UK-4	Basic-Line SK-3 / SK-4

Parameter vom Hotkey in den Regler übertragen:

- 1) Regler ausschalten
- 2) Hotkey im Regler in die vorgesehene Position einstecken
- 3) Regler einschalten
- 4) Der Download beginnt, es wird "doL" angezeigt
- 5) Nach Beendigung der Übertragung wird "end" angezeigt, der Hotkey kann entfernt werden, wenn "end" erlischt.