

Titel / Title

Parametereinstellung am Regler Dixell XR20CX-5N0C1 (Art.-Nr. 149627) für Kühlwanne Elior
SK-3 / SK-4 / SK-5

Parameter setting on the Dixell XR20CX-5N0C1 controller (item no.149627) for Cooling tray Elior
SK-3 / SK-4 / SK-5

Parameter / Parameters	Wert / Value	Bereich / Range
Set	3	LS-US
Hy	2	0,1....25,5
LS	3	-55....Set
US	15	Set....150
ot	-2	-12....÷12
P3P	n	n - y
o3	0	-12....÷12
P4P	n	n - y
o4	0	-12....÷12
odS	1	0....255
AC	3	0....50
CCT	0,0	0....24
CCS	-5	-55....150
Con	10	0....255
CoF	5	0....255
CH	CL	CL, Ht
CF	°C	°C - °F
rES	In	in, de
dLY	0.1	0....20
idF	12	0....120
MdF	30	0....255
dFd	it	rt, it, SET, def
dAd	3	0....255
ALC	rE	rE, ab
ALU	10	ALL....150
ALL	5	-55....ALU
AFH	1	0,1....25,5
ALd	30	0....255
dAo	1,3	0,0....24,0
AP2	P4	nP;P1;P2;P3;P4
AL2	-40	-55....150
AU2	110	-55....150
AH2	5	0,1....25,5
Ad2	15	0....254
dA2	1,3	0....24
bLL	n	n - y
AC2	n	n - y
i1P	CL	oP, CL

B.PRO	Anweisung/ Instruction Reglereinstellung / Controller setting SK-3 / SK-4 / SK-5	Artikelnummer: 170221 <i>(Item number)</i> DIS-Nummer: 1000371186/02 <i>(DIS-number)</i> Änd.-Nr. (Rev.-No.): 322.076.21 Datum (Date): 05.10.2021
Titel / Title Parametereinstellung am Regler Dixell XR20CX-5N0C1 (Art.-Nr. 149627) für Kühlwanne Elior SK-3 / SK-4 / SK-5 Parameter setting on the Dixell XR20CX-5N0C1 controller (item no.149627) for Cooling tray Elior SK-3 / SK-4 / SK-5		

Parameter / Parameters	Wert / Value	Bereich / Range
i1F	EAL	EAL;bal;PAL;dor;def;AUS;Htr;Fan;ES
did	5	0...255
nPS	15	0...15
OdC	no	no; Fan; CPr; F-C
rrd	n	n - y
HES	0	-30...30
Adr	1	0...247
PbC	PTC	Ptc, ntc
OnF	no	no; oFF; ES
dP3	noP	
dP4	noP	
rSE	(aktueller Sollwert / real set point value)	(Aktuelle Istwertanzeige / Current actual value display)
rEL	1,0	
Ptb	2	

Parameter einstellen: / Set parameters:

1. Die Programmier-Ebene betreten, mittels SET + AB – Tasten gemeinsam für mind. 3s gedrückt halten
(Die LED °C blinkt) /
Enter the Programming mode by pressing the SET + ▼ keys for 3s (the °C LED starts blinking)
2. Der erste Parameter wird angezeigt. Jetzt nochmal die SET + AB – Taste mind. 7s gedrückt halten, bis kurz „Pr2“ angezeigt wird und danach der Parameter „Hy“. /
Released the keys, then push again the Set + ▼ keys for more than 7s. The “Pr2” label will be displayed immediately followed from the Hy parameter.
3. Den gewünschten Parameter auswählen. /
Select the required parameter.
4. 1xSET-Taste zum Anzeigen des Vorgabewerts. / Press the „SET“ key to display its value.
5. Ändern mit AUF/AB-Taste. / Use ▲ or ▼ to change its value.
6. 1x SET-Taste zum Bestätigen und um zum nächsten Parameter zu gelangen. /
Press „SET“ to store the new value and move to the following parameter.

Exit: 1xSET+AUF-Taste, während ein Parameter angezeigt wird oder 15s warten. /
Press SET+▲ or wait 15s without pressing a key.

Ersteller / Creator: Maric Danijela	Prüfer / Auditor Wirth Peter	Seite 2 von 2
-------------------------------------	------------------------------	---------------